



MAXI Fernbedienung

## WICHTIGER HINWEIS

Bevor Sie mit **4. TV mit Fernbedienung verbinden** starten, empfehlen wir die Lautstärken dieser Fernbedienung und der TV-Fernbedienung auf einen Drittel (sprich 30%) der maximalen Lautstärke zu regeln.

