

Yealink: VoIP Home / myKMU Konfiguration

1. Für die Konfiguration eines Yealink-Telefons müssen Sie via dessen IP-Adresse auf dessen Webinterface gelangen, wozu Sie dessen IP benötigen. Die IP-Adresse des Telefons können Sie auf dem Telefon via Menu / Status herausfinden.
2. Das Standardlogin lautet: admin / admin
3. Im Webinterface müssen Sie den "Account 1" auswählen. Dort geben Sie die SIP Zugangsdaten an:

Copyright © 1998-2017 **Inc. All Rights Reserved

Line Active	Enabled
Display Name	Ihr Name
Register Name	Username (xxxxxxxxxxxx.xxxx)
User Name	Telefonnummer
Password	Ihr SIP Passwort
Server Host	sip.phone.iway.ch

3. Klicken Sie auf Confirm und das Telefon ist angemeldet.

Time & Date Einstellung

Yeastlink | T42S Abmelden
Deutsch (German) ▼

Status **Konto** **Netzwerk** **Direktwahl** **Leist. Merk** **Einstellung** **Verzeichnis** **Sicherheit**

Präferenz

Zeit & Datum

Anrufanzeige

Upgrade

Autoprovisionierung

Configuration

Wählplan

Sprache

Klingeln

Töne

Softkey-Aussehen

TR069

Sprach-Monitoring

SIP

Energiesparmodus

Zeit & Datum

DHCP-Zeit	Aktiviert ▼ ?	
Manuelle Zeiteinstellung	Deaktiviert ▼ ?	
Zeitzone	+1 Spain, France, Germany, Italy, Netherlan ▼ ?	
Sommerzeit	<input type="radio"/> Automatisch <input checked="" type="radio"/> Aktiviert <input type="radio"/> Deaktiviert ?	
Fest	<input type="radio"/> Sommerzeit nach Datum <input checked="" type="radio"/> Sommerzeit nach Woche ?	
Startdatum	März ▼ Letzter im ▼ Sonntağ ▼ 02:00 ▼	
	Offset (days)	
Enddatum	Oktober ▼ Letzter im ▼ Sonntağ ▼ 03:00 ▼	
	Offset (days)	
Versatz (Minuten)	60	?
NTP nach DHCP-Priorität	Hoch ▼	?
Primärer Server	ch.pool.ntp.org	?
Sekundärer Server	pool.ntp.org	?
Aktualisierungsintervall (15~86400s)	1000	?
Zeitformat	24 Std. Format ▼	?
Datumformat	TT MMM JJJJ ▼	?

HINWEIS

Uhrzeit und Datum
Werden auf dem Ruhebildschirm der IP-Telefone angezeigt.

Zeitzone
Eine Zeitzone ist eine Region der Erde, die eine einheitliche Standardzeit hat. Es ist günstig für Bereiche, die in enger Geschäfts- oder anderer Kommunikation stehen, dieselbe Zeit zu haben.

NTP Server
Die IP-Telefone synchronisieren Uhrzeit und Datum standardmäßig automatisch vom NTP-Zeit-Server.

Sommerzeit
Es handelt sich um das praktische Vorgehen, die Uhren zeitlich beschränkt vorzustellen, um während der Sommerzeit am Abend mehr Tageslicht zu haben und weniger am Morgen. Typischerweise werden die Uhren zum Frühlingsbeginn um eine Stunde vor und im Herbst um eine Stunde zurückgestellt.

Sie können hier klicken, um mehr Anleitungen zu bekommen.

Copyright © 2020 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Yealink T5x

Unter Firmware

[T54W\(T57W,T53W,T53\)-96.85.0.5.rom](#)

Busy Here bei abgehenden Anrufen