

Rufumleitung direkt auf dem Yealink Telefon Einrichten



Um die Fehlersuche zu erleichtern sollten Umleitungen wenn immer möglich per Sonderschaltung und Provisionierung der Tasten auf der vPBX konfiguriert werden!

Kurzwahlstaste auf den Yealink Einrichten, zum aktivieren und deaktivieren der Umleitung

Taste	Type	Wert	Name	Konto	Erweiterung
Leistungstaster	Konto	Default	Yealink_T46S	Line 1	
Leistungstaster	Weiterleiten	079...	Mobil	N/A	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 3	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 4	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 5	
Leistungstaster	BLF	*3320	Alone	Line 1	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 7	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 8	
Leistungstaster	Konto	Default		Line 9	

Damit die Rufumleitung auch auf der VPBX Greift muss unter Leistungsmerkmale (Features) noch folgendes eingetragen werden:

Immer weiterleiten

Ziel: Telefonnummer auf die Umgeleitet wird

Ein Code: forward.always.on_code

Aus Code: forward.always.off_code

Bestätigen

(Grund: Ist die Nebenstelle Mitglied einer Warteschlange oder einer Gruppe und die Warteschlange oder Gruppe bekommt einen Anruf, dann greift die Rufumleitung der einzelnen Nebenstelle nicht mehr.)

Forward&DND

General Information

Audio

Sprechanlage

Transfer

Call Pickup

Remote Control

Phone Lock

ACD

SMS

Action URL

Bluetooth

Strom LED

PopUp Hinweis

Weiterleiten

Forward Emergency ?

Forward Authorized Numbers ?

Modus Telefon Brauch ?

Konto ?

Immer weiterleiten auf Aus ?

Ziel ?

Ein Code ?

Aus Code ?

Weiterleiten bei Besetzt aktivieren auf Aus ?

Ziel ?

Ein Code ?

Aus Code ?

Weiterleitung bei Abwesenheit an auf Aus ?

After Ring Time(0~120s) ?

Ziel ?

Ein Code ?

Aus Code ?

DND ?

DND Notfall ?

Authorized Numbers when DND (comma separated) ?

Modus Telefon Brauch ?

Konto ?

DND Status auf Aus ?

Ruhe Ein Code ?

Ruhe Aus Code ?

Bestätigen

Abbrechen

HINWEIS

Forward
Funktion ermöglicht das Weiterleiten eines Anrufs zu einer anderen Nummer.

Target
Die Nummer an die der ankommende Anruf weitergeleitet werden soll.

On Code
Der Code der an die PBX geschickt wird wenn Funktion eingeschaltet wird.

Off Code
Der Code der an die PBX geschickt wird wenn Funktion ausgeschaltet wird.

You can click here to get more guides.