

VLAN-Tagging auf Fritzbox 4040 einrichten

Um das VLAN auf einer Fritzbox 4040 einzurichten, muss man sich zuerst auf die Benutzeroberfläche der Fritzbox einloggen.

Geben Sie dafür in Ihrem Browser in der Adressleiste folgendes ein: <http://fritz.box> oder die IP-Adresse <http://192.168.178.1>

Daraufhin können Sie sich mit dem Passwort welches Sie unterhalb der Fritzbox finden, einloggen.



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort

Hinweis:

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Unter Internet > Zugangsdaten können Sie die Einstellung wie unten beschrieben, verändern.

Internetzugang

Der Internetzugang über: Wählen Sie hier **DSL- oder Glasfasermodem** und **Anderer Internetanbieter**

Zugangsdaten

Ja wenn es ein PPP Anschluss ist.

Nein wenn es ein gewöhnlicher DHCP Anschluss ist.

Verbindungseinstellungen (aufklappen)

Häckchen bei **VLAN für den Internetzugang verwenden** setzen und die VLAN-ID setzen.

10 = DHCP

11 = PPP



- Übersicht
 - Internet
 - Online-Monitor
 - Zugangsdaten
 - Filter
 - Freigaben
 - MyFRITZ!-Konto
 - Heimnetz
 - WLAN
 - Diagnose
 - System
 - Assistenten
- Inhalt Handbuch Tipps & Tricks
Newsletter avm.de

Internet > Zugangsdaten

- Internetzugang
- IPv6
- LISP
- DNS-Server

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetzugang

Wählen Sie die Art des Internetzugangs aus. Verwenden Sie dafür die im Heimnetz vorhandene Internetzugangs-Technik.

Internetzugang über DSL- oder Glasfasermodem
Anderer Internetanbieter

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
 Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream kbit/s
Upstream kbit/s

Verbindungseinstellungen ändern ▲

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden
VLAN-ID

MAC-Adresse der FRITZ!Box

Falls Ihr Internetanbieter eine spezielle MAC-Adresse erwartet, geben Sie diese hier an

MAC-Adresse:

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen

Abbrechen