

Factory Default Reset (FDR) Snom-Telefon

Um ein Snom-Telefon der 7xx/8xx Serie auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, folgen Sie bitte dieser Anleitung:

- Drücken Sie die silberfarbene Wipptaste nach unten und wählen Sie "Wartung", bestätigen Sie mit "OK".
- Wählen Sie nun "Administrator Modus" und bestätigen Sie mit "OK".
- Geben Sie nun das Passwort (s.o.) ein (falls das Telefon noch nicht provisioniert wurde, ist das Passwort 0000).
- Wählen Sie nun "Werte" zurücksetzen aus und bestätigen Sie mit "OK".
- Das Telefon führt nun einen Reset aus und schreibt die Firmware neu, das Telefon sollte 2x neu booten und anschließend alle Einstellungen richtig anzeigen.

Bitte beachten Sie: Falls Ihnen das Administratorpasswort nicht bekannt ist oder Sie das Menü nicht aufrufen können, führen Sie den Factory Default Reset wie folgt durch:

- Ziehen den Netzstecker am Telefon
- Halten Sie nun die #-Taste gedrückt
- Verbinden Sie das Telefon wieder mit dem Netzstecker
- Halten Sie die #-Taste solange weiter gedrückt, bis das Menü auf dem Display erscheint