

Anruf weiterleiten auf Snom Telefonen

Snom 300, 320, 821 etc.

Anruf Weiterleiten ohne Rücksprache

1. Nehmen Sie den Anruf an.
2. Drücken Sie "Hold"
3. Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten wollen und drücken Sie die Anrufwähltaste ("Häkchentaste").
4. Sobald es auf der Gegenstelle klingelt, drücken Sie die "Transfer"-Taste.

Anruf Weiterleiten mit Rücksprache

1. Nehmen Sie den Anruf an.
2. Drücken Sie die "Hold"-Taste.
3. Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten wollen und drücken Sie die Anrufwähltaste ("Häkchentaste").
4. Sprechen Sie mit Teilnehmer 2.
5. Drücken Sie "Transfer".