

Umstellung von einem herkömmlichen Telefonanschluss zu einem Naked xDSL Anschluss mit Telefonie über iWay

Vorher der Umstellung / nach der Umstellung

Was	Vorher	Nachher
Kupferdraht von Swisscom	Signalträger	Signalträger
Telefonanschluss	Telefonanschluss (Analog, ISDN) über z. B. Swisscom	Telefonieabo von iWay AG (VoIP Home oder myKMU) Analog: Telefonanschluss an Fritzbox (FON1, FON2) oder CISCO SPA112 Analog-Telefon-Adapter ISDN: Telefonanschluss an Fritzbox (FON S0)
Internet	Modem/Router mit Filter/Splitter angeschlossen Signal: Analog (Annex A) oder ISDN (Annex B)	Modem/Router muss direkt an der Anschlussdose angeschlossen werden (ohne Filter/Splitter) Signal: Nur noch Analog (Annex A) (mit Ausnahmen)

Was für die Umstellung auf VDSL Naked gemacht werden muss

- Telefonnummern müssen portiert oder gekündet werden
- Das VDSL Naked muss am Umstellungstag aufgeschaltet werden können => Evtl. nicht an jedem Tag möglich, mit iWay AG abklären!

Zeitpunkte der Portierung und der Aufschaltung des VDSL Naked Anschlusses

	Analog	ISDN
Portierung	Sollte am Morgen stattfinden	Muss um 7 Uhr durchgeführt werden
Aufschaltung VDSL Naked	Ca. 1-2 Stunden nach der Portierung	Am Nachmittag des Portierungstags