


# Fritz!Box: Netzwerkname und WLAN-Passwort ändern

1. Verbinden Sie die Fritz!Box über ein Netzwerkabel direkt mit einem PC/Laptop/Mac. Starten Sie einen Browser und öffnen Sie die Benutzeroberfläche indem Sie <http://fritz.box> eingeben.
2. Anmelden an der Fritz!Box gemäss Zugangsdaten



Welcome to your FRITZ!Box

Log in with your user name or e-mail address and your password.

User name

Password


Log In

3. Im Menü auf der linken Seite "WLAN" auswählen



- Übersicht
- Internet
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Funknetz
- Funkkanal
- Sicherheit
- Zeitschaltung
- Gastzugang
- Repeater
- DECT
- Diagnose
- System

4. Um die SSID (Netzwerkname) zu ändern muss der Menüpunkt WLAN - Funknetz ausgewählt werden. Bei "Name des WLAN-Funknetzes (SSID)" kann der Netzwerkname angepasst werden. Nicht vergessen!! Unten Rechts auf **Übernehmen** drücken



Funknetz


WLAN-Funknetz aktiv

Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box ist für andere WLAN-Geräte mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.

Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

Name des WLAN-Funknetzes sichtbar

5. Um den Netzwerkschlüssel anzupassen muss der Menüpunkt WLAN - Sicherheit ausgewählt werden. Bei "WLAN-Netzwerkschlüssel" kann das WLAN-Passwort angepasst werden. Nicht vergessen!! Unten Rechts auf **Übernehmen** drücken



WPA-Verschlüsselung

Legen Sie einen WLAN-Netzwerkschlüssel fest. Mit diesem WLAN-Netzwerkschlüssel werden die WLAN-Verbindungen gesichert. Der Netzwerkschlüssel muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein.

WPA-Modus

WLAN-Netzwerkschlüssel

